

// BOUGIES D'ALLUMAGE

L'ESSENTIEL


1330 références et plus de 95% de couverture de parc en bougies d'allumage. Une performance d'origine.

La bougie joue un rôle essentiel dans le moteur essence car elle est responsable de l'inflammation du mélange air-carburant. La qualité de cette inflammation a un impact direct sur les performances moteur et l'environnement.

Les bougies d'allumage NGK sont destinées aux applications cyclos/motos, quads, motoneiges, SSV et à la compétition moto.

UNE RÉPONSE À VOS BESOINS

// Avec 1330 références de bougies d'allumage, NGK répond aux besoins des marchés automobile, deux roues, motoculture, marine.



UNE OFFRE COMPLÈTE



LES BOUGIES « ORIGINE »

GAMME **BOÎTES JAUNES** :

- Identique à l'équipement première monte
- 110 références de capuchons antiparasites
- 14 références 2 roues disponibles sous blisters

GAMME **LASER** :

- Technologies Platine ou Iridium
- Bougies identiques à l'origine



LES BOUGIES « HAUTES PERFORMANCES »



GAMME **IRIDIUM IX** :

- Issue de l'origine et de la compétition
- Bougie permettant une meilleure durée de vie et une réduction de la consommation

GAMME **RACING** :

- Destinée exclusivement à la compétition
- Utilisation sur moteur à taux de compression élevé



NGK SPARK PLUGS (FRANCE) S.A.S.
IMMEUBLE L'ASTRALE
9 AVENUE REAUMUR - CS 50009
92354 LE PLESSIS-ROBINSON CEDEX - France
www.ngkntk.fr



IGNITION
PARTS

www.ngkntk.fr



CHANGEMENT DE BOUGIES

LES BONNES RAISONS

L'intervalle de remplacement d'une bougie d'allumage préconisé par les constructeurs de motos varie entre 6 000 km et 20 000 km.

// Symptômes d'une bougie usagée :

- Ratés à l'allumage
- Augmentation de la consommation de carburant
- Manque de puissance moteur
- Allumage du voyant diagnostic 

// Inspection visuelle d'une bougie d'allumage:


ÉTAT DE LA BOUGIE	SYMPTÔMES	SOLUTIONS
	Electrodes usées Manque de puissance moteur Ratés d'allumage Consommation accrue	Remplacer les bougies
	Encrassement sec ou humide Mauvais allumage	Régler : le mélange air/carburant Contrôler : l'indice thermique (trop froid) Vérifier : le retard à l'allumage // l'écartement des électrodes // la consommation d'huile
	Surchauffe Electrodes fondues, soudées	Vérifier : la préconisation bougie (trop chaude) // l'avance à l'allumage // un problème de refroidissement // la qualité du mélange (trop pauvre) Serrer la bougie au couple préconisé
	Céramique cassée ou fendue Mauvais allumage ou pas d'allumage	Vérifier : l'état du joint de culasse (chocs mécaniques, thermiques) // un problème de vibrations moteur Serrer la bougie au couple préconisé
	Filetage arraché	Utiliser une clé dynamométrique Respecter le couple préconisé

BÉNÉFICIEZ D'UN SUPPORT COMPLET

Catalogues en ligne :
ngkntk.fr/catalogues/



Recherche produits :
ngkntk.fr/recherche-de-produits/



Formation en ligne :
tekniwiki.fr



CHANGEMENT DE BOUGIES

LA BONNE TECHNIQUE

TYPE DE SIÈGE	BOUGIE AVEC SIÈGE PLAT (AVEC JOINT)					BOUGIE AVEC SIÈGE CONIQUE	
Ø du filetage	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm	18 mm	14 mm	18 mm
Culasse en fonte	-	10-15 Nm	15-25 Nm	25-35 Nm	35-45 Nm	15-25 Nm	20-30 Nm
Culasse en aluminium	8-10 Nm	10-12 Nm	15-20 Nm	20-30 Nm	35-40 Nm	10-20 Nm	20-30 Nm

1. Vérifier l'écartement des électrodes.
2. Utiliser une **clé à bougie adaptée**.
3. Effectuer le changement sur un **moteur froid**.
4. Tourner légèrement le **capuchon** pour le décoller et l'enlever **sans tirer sur le câble**.
5. Desserrer de 1/4 de tour la bougie puis **souffler les saletés** et poussières à l'air comprimé ou au pinceau.
6. Démonter la bougie puis **nettoyer** son siège avant d'en remonter une neuve, **sans graisse sur le filet**, en la vissant à la main jusqu'au contact avec la culasse.
7. Serrer la bougie à la **clé dynamométrique** au couple de serrage préconisé.

www.ngkntk.fr



IGNITION
PARTS